

Jemix XPS-2-AUTO, Реле давления с защитой от "СУХОГО ХОДА" (1,4-2,8 bar) для насосов и станций



Реле давления и датчики · Артикул XPS-2-AUTO

1. Обзор



Реле давления с защитой по сухому ходу Jemix XPS-2-AUTO предназначено для автоматического включения и отключения насоса. Принцип работы заключается в том, что при открывании крана и/или любого другого действия связанного с потреблением воды из системы давление в ней падает до нижнего предела настройки реле, после чего реле давления включает насос. После закрытия крана и/или прекращения разбора воды из системы давление воды в системе растет до верхнего предела настройки реле. Реле давления отключает насос.

Основные данные

Защита от сухого хода	да
Дополнительный выход на г/а (Реле давления и датчики)	нет
Резьба	внутренняя
Гарантия, мес	12

2. Технические данные

Общие сведения			
Тип	реле давления и датчик сухого хода	Гарантия, мес	12
Выключение, бар	1.8 - 2.8		
Гидравлические данные			
Давление включения (атм)	1,4	Давление отключения (атм)	2,8
Встроенный манометр (Реле давления и датчики)	нет	С вращающейся гайкой (Реле давления и датчики)	нет
С градуированной шкалой (Реле давления и датчики)	нет	Дополнительный выход на г/а (Реле давления и датчики)	нет
Перекачиваемая среда			
Включение, бар	0.9 - 1.4	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+45
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	0,5	Резьба	внутренняя
Тип резьбы	внутренняя (гайка)	Присоединительный размер	1/4
Электродвигатель			
Стандарт защиты	IP22	Защита от сухого хода	да
Параметры электросети	220 В, 50 Гц		

3. Данные для заказа

Наименование	XPS-2-AUTO, Реле давления с защитой от "СУХОГО ХОДА" (1,4-2,8 bar) для насосов и станций
Артикул	XPS-2-AUTO
Производитель (марка)	Jemix
Вид оборудования	Реле давления и датчики
Вес, кг	0,5
Гарантия, мес	12

4. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.